

WICHTIG! Für späteres Nachschlagen aufbewahren. Sorgfältig lesen.

Montageanleitung für



**KAWA maxi,
KAWA midi,**



KAWA HPL




QUATTRO,



KAWAQ,



QUATTROQ,



OWO2.0

Unsere Produkte entsprechen den GUV-Normen und sind TÜV geprüft

Liebe Kunden,

Sie haben einen zusammengesetzten Wandwickeltisch erhalten.

Weitere Teile sind:

- 1x Wandaufhängeplatte
- 1x Wickelmatte (bereits inliegend)
- 4x Sicherungsschrauben
(davon 2 Stk. M8x16, 2 Stk. M6x25)
- 2x Inbusschlüssel

Wandaufhängeplatte



Wickelmatte

(für alle Modelle - außer KAWAQ & QUATTROQ - ist ein zusätzlicher Acrylglasboden im timkid Shop erhältlich)

Durchführung der Montage:

- Bohren Sie Löcher zur Anbringung der Wandplatte. Da es viele Wandarten gibt (Holz, Beton, Lehm, ...) ist es wichtig, dass Sie den richtigen Dübel für Ihre Wand benutzen. Erkundigen Sie sich bitte bei einem Handwerker oder im Baumarkt nach dem richtigen Befestigungsmaterial.
- Wir empfehlen eine Arbeitshöhe von 95 cm (Fußboden/ geöffnete Wickelplatte)
- Hängen Sie den Wickeltisch an die Wandaufhängeplatte an und befestigen Sie den Wandwickeltisch mit den 4 Sicherungsschrauben.

Bitte beachten Sie:

- **WARNUNG: Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!**
- Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob alle montierten Teile fest angezogen sind.
- Vermeiden Sie starke Wärmequellen in unmittelbarer Umgebung der Wickeleinrichtung (z.B. elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen, usw.)
- Für Kinder bis 15kg empfohlen | Maximalbelastung = 50 kg
- Zusätzliche Teile/ Ersatzteile nur über die Firma timkid beziehen.
- Den Wandwickeltisch bitte nicht benutzen, wenn irgendein Teil defekt/abgerissen ist oder fehlt.
- Reinigungsempfehlung für Resopal, Holzoberflächen und für die Wickelaufgabe: Feucht abwischen, eventuell mit handelsüblichem Desinfektionsmittel behandeln.
- **ACHTUNG: Bei einer Verwendung im öffentlichen Bereich sind eine tägliche Prüfung und Kontrolle empfohlen!**

Herstellungsdatum dieses Produktes:

Stand: 03 | 2020

NOTE! Please retain this information for future reference. Read carefully.

Assembly instruction for:



Our products comply with the GUV standards and are TÜV certified

Dear customers,
You have been given the completely assembled nappy wallchanger.
Further parts are:

- 1x wall hanging plate
- 1x changing mat
[already inside the wallchanger]
- 4x security screws [2 pcs M8x16, 2pcs M6x25]
- 2x allen keys

wall hanging plate



changing mat



[for all models -except KAWAQ & QUATTROQ- an additional acrylic shelf is available in the timkidshop]

Carrying out the assembly:

- Drill the holes for attaching the wall plate. As there are many different walls [timber, concrete, clay etc.] it is important that you use the correct dowel for your wall. Kindly ask a skilled worker or a DIY Market about the correct fitting material.
- We recommend a working height of 95 cm [floor/open changing flap]
- Hang the wallchanger onto the wall hanging plate and fix it with the four security screws.

Please note!

- **Your child may never be allowed to lie on the changing table unobserved!**
- Please check the tightness of all assembled parts regularly.
- Please avoid direct heat near the changing table [as electric heaters or gas-fired ovens].
- Recommended for children up to 15 Kg [maximum weight 50 Kg].
- Additional parts or replacement parts are only available through timkid company.
- Please do not use the wallchanger if any part is broken or missing.
- Cleaning instructions for wood and laminate surfaces and the changing mat: wipe damp, possibly using standard disinfectant.
- **Note!** Used in a public area a daily check is recommended.

Date of production:

version: 03 | 2020