

## Istruzioni di montaggio per KAWA, il fasciatoio a parete ribaltabile

Gentile cliente,

la confezione contiene il fasciatoio assemblato, completo di materiale per il montaggio:

reggipiani in metallo (1) per il fissaggio delle mensole in plexiglas  
il materassino + 4 adesivi (2) da incollare sul piano del fasciatoio  
4 angolari in metallo (3) + sagoma di foratura e viti di sicurezza (4) con dadi zigrinati (5) per il fissaggio di **kawa**.

Poiché esistono vari tipi di parete (in legno, cemento, argilla, ecc.) è importante utilizzare il tassello adatto al vostro tipo di parete. Su una parete piena sono necessarie 2 viti, su pareti cave consigliamo 4 viti per il fissaggio del fasciatoio **kawa** in alto e in basso.

Consigliamo di informarvi presso un negozio specializzato su quale sia il materiale di fissaggio più adatto nel vostro caso!

### **Per appendere il fasciatoio ad un'altezza adatta a voi consigliamo di adottare la seguente formula:**

piegare il braccio e premerlo verso il corpo, misurare dal pavimento fino all'angolo inferiore del gomito e sottrarre 5 cm = altezza di lavoro + 74 cm = foro per il fasciatoio **kawa**

Ad es. \* per una statura di 182 cm, fino al gomito 106 cm – 5 cm = 101 cm altezza di lavoro

\* per una statura di 161 cm, fino al gomito 97 cm – 5 cm = 92 cm altezza di lavoro

**La misura media sarebbe in questo caso: 96,5 cm + 74 cm = 170,5 cm di altezza per l'angolo superiore della sagoma di foratura.**

### **Esecuzione del montaggio**

Tracciare i punti di foratura utilizzando la relativa sagoma (ill. A). Avvitare gli angolari alla parete con il materiale di fissaggio idoneo (ill. B)(il lato fissato deve essere orientato verso il basso). Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo e spingere **kawa** sugli angolari fino ad appoggiarlo alla parete. Inserire quindi le viti di fissaggio dall'alto attraverso gli angolari e il corpo del mobile e fissarle con i dadi zigrinati(ill. C).

Inserire le mensole in plexiglas (dopo aver rimosso la pellicola protettiva) sugli appositi reggipiani, e fissarle ulteriormente con altri reggipiani inseriti a destra e a sinistra davanti alle stesse per renderle più sicure.

### **Avvertenze!**

- **Non lasciare mai il bambino incustodito sul fasciatoio!**
- **Controllare la stabilità** dei dadi sul pannello frontale e sulla guarnizione **ogni 3 – 4 mesi** con una chiave a brugola. Con l'acclusa chiave a brugola è possibile regolare anche il contromagnete e il freno della guarnizione.
- Avvitare sempre a fondo i dadi zigrinati!
- Evitare fonti di calore forti vicino al fasciatoio.
- Raccomandato per bambini fino a un peso di 15 kg (portata max. 50 kg)

### **Consigli per la pulizia**

**Legno:** pulire con panno umido o trattare con detergente per legno

**Materassino:** pulire con panno umido, eventualmente anche con detergente disinfettante

**Conservare queste informazioni per un impiego successivo!**